

Статья 100. Меры охраны подземных вод от истощения

Если при проведении буровых и других горных работ, связанных с поисками, разведкой и эксплуатацией месторождений газа, нефти, угля и других полезных ископаемых, вскрыты подземные водоносные горизонты, организации, проводящие горные работы, обязаны немедленно сообщить об этом органам по регулированию использования и охране вод и принять в установленном порядке меры к охране подземных вод.

Самоизливающиеся скважины подлежат оборудованию регулируемыми устройствами, консервации или ликвидации в порядке, устанавливаемом законодательством Союза ССР и РСФСР.

Водозаборы подземных вод, находящиеся в ведении предприятий, организаций и учреждений, должны быть оборудованы устройствами для систематического наблюдения за уровнем воды и водомерами для измерения дебита в процессе эксплуатации.